

MEBiom + LMAC
Prof. Gonçalo Figueira

AULA 3 – Electrostática III

Campo eléctrico no vácuo e conceitos fundamentais da electrostática

- Fluxo de um campo vectorial
- Lei de Gauss
- Exemplos de aplicação

Popovic & Popovic Cap. 5

Lei de Gauss: conceitos preliminares


A Lei de Gauss é consequência da Lei de Coulomb. São expressões diferentes do mesmo conceito físico.

Fluxo de um campo vectorial através de uma superfície:

$$\Phi = \int_{S} d\Phi = \int_{S} \vec{E} \cdot \vec{dS}$$

em que $\overrightarrow{dS} = \overrightarrow{n}.dS$ é um vector perpendicular à superfície e de módulo dS.

O fluxo é proporcional ao "número" de linhas de campo.




Fluxo através de uma superfície fechada

O fluxo resultante através duma superfície fechada pode ser visto como

$$\Phi = \oint_{S} d\Phi = \left[\int_{S} \vec{E}_{sai} \cdot \vec{dS} + \int_{S} \vec{E}_{entra} \cdot \vec{dS} \right]$$
fluxo positivo fluxo negativo


Outra forma de imaginar o fluxo é com o número *N* de linhas de campo:

$$\Phi \propto N_{saem} - N_{entram}$$



Qual o fluxo através desta superfície?

Exemplo: fluxo através da superfície de um cubo



Fluxo do campo eléctrico de uma carga pontual


Numa superfície esférica de raio r centrada numa carga pontual q, temos o campo eléctrico:

$$\vec{E} \parallel \overrightarrow{dS} \rightarrow \vec{E} \cdot \overrightarrow{dS} = EdS$$

$$\left| \vec{E} \right| = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$$

O fluxo correspondente é:

$$\Phi = \oint_{S} \vec{E} \cdot \vec{dS} = \frac{1}{4\pi\epsilon_{0}} \frac{q}{r^{2}} \oint_{S} dS = \frac{q}{\epsilon_{0}}$$



Fluxo do campo eléctrico de uma carga pontual


O fluxo é o mesmo para S_1, S_2, S_3

Desde que a carga pontual *q* esteja no interior, o fluxo é igual através de *qualquer superfície fechada*:

$$\oint_{S_1} \vec{E} \cdot \vec{dS} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2} \times 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$\oint_{S_1} \vec{E} \cdot \overrightarrow{dS} = \oint_{S_2} \vec{E} \cdot \overrightarrow{dS} = \oint_{S_3} \vec{E} \cdot \overrightarrow{dS}$$

 S_1 : simetria **esférica**



Demonstração: o fluxo não depende da distância ou da forma da superfície


Distância da superfície à carga

Consideremos que a superfície S_2 está a uma distância r_2 da carga. O fluxo através de uma superfície equivalente dS_1 e dS_2 é

$$d\Phi_1 = \overrightarrow{E_1} \cdot \overrightarrow{dS_1} = E_1 dS_1 = E_1 r_1^2 d\Omega$$

$$d\Phi_2 = E_2 dS_2 = \left(E_1 \frac{r_1^2}{r_2^2}\right) r_2^2 d\Omega = d\Phi_1$$

QED




Orientação da superfície

O fluxo através de uma superfície dS_1 é $d\Phi_1 = E_1 dS_1$. Consideremos que dS_2 está inclinada de um ângulo θ em relação ao campo \vec{E} . O fluxo através de dS_2 é

$$d\Phi_2 = \vec{E}_2 \cdot \overrightarrow{dS}_2 = E_2 \left(\frac{dS_2}{\cos \theta}\right) \cos \theta = E_2 dS_2$$
Ou soin $d\Phi_1 = d\Phi_2$

Ou seja $d\Phi_2 = d\Phi_1$

QED $\Phi \propto \cos \theta$ $A \propto 1/\cos \theta$



Lei de Gauss

O fluxo do campo eléctrico através de uma qualquer superfície fechada no campo electrostático é igual à carga no interior dividida por ϵ_0 :

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot \vec{dS} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_{0}}$$
 [V. m] (\vec{dS} aponta para fora da superfície fechada)

Também se pode exprimir localmente usando o teorema da divergência,

$$\int_{V} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} \, dv = \oint_{S} \vec{E} \cdot \vec{dS} \quad \to \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_{0}}$$

O que é a divergência?

A divergência de um campo vectorial num ponto é o fluxo resultante que sai de uma superfície por unidade de volume, à medida que esse volume tende para zero:

$$\int_{V} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} \, dv \to (\vec{\nabla} \cdot \vec{E}) \Delta v \approx \Phi_{in} - \Phi_{out}$$


divergência

fluxo

$$\int_{V} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} \, dv = \oint_{S} \vec{E} \cdot \vec{dS}$$

A divergência é:

- positiva se houver mais linhas de campo a sair do volume do que a entrar
- negativa no caso contrário
- nula se o número for igual



Lei de Gauss: aplicação

Esta lei permite:


- determinar a carga eléctrica contida numa superfície fechada, se conhecermos o fluxo do campo eléctrico que a atravessa (não interessa a posição da carga)
- determinar o módulo do campo eléctrico para distribuições de carga com simetria espacial, usando uma superfície fechada conveniente


simetria esférica: usar uma esfera concêntrica


simetria cilíndrica: usar um cilindro coaxial


plano infinito: usar um cilindro de bases paralelas


Exemplos de aplicação da Lei de Gauss















Exemplo: aplicação a uma carga pontual

Caso não exista qualquer carga *no interior*, o fluxo que "entra" é igual ao que "sai"

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot \overrightarrow{dS} = 0$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0$$



O número de linhas de campo que entra é igual ao que sai

Exemplo: múltiplas cargas pontuais


Aplicando a lei de Gauss às cargas q_1 , q_2 , q_3 e q_4 e superfícies S, S' e S'':

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot \overrightarrow{dS} = \frac{q_1}{\epsilon_0}$$

$$\oint_{S'} \vec{E} \cdot \vec{dS} = \oint_{S'} (\vec{E}_2 + \vec{E}_3) \cdot \vec{dS} = \frac{q_2 + q_3}{\epsilon_0}$$

Princípio da sobreposição


$$\oint_{S''} \vec{E} \cdot \vec{dS} = 0$$



Exemplo: condutor em equilíbrio electrostático

Num condutor de forma arbitrária:

- 1. O campo eléctrico no interior é **nulo**
- 2. Caso tenha carga, esta distribui-se pela superfície (distribuição superficial de carga σ)
- 3. O campo eléctrico no exterior é **perpendicular** à superfície e tem o valor σ/ϵ_0
- 4. Num condutor de forma irregular, a densidade de carga é maior nas regiões em que a superfície é mais curva
- 5. Todo o condutor é uma equipotencial




O resultado $E = \sigma/\epsilon_0$ só e válido na vizinhança do condutor!


Exemplo: condutor em equilíbrio electrostático

- 1. O campo eléctrico no interior é nulo No interior do condutor, as cargas move-se até criarem uma distribuição de campo \vec{E}' que anula o campo exterior \vec{E} .
- 2. Caso tenha carga, esta distribui-se pela superfície A carga é empurrada para a superfície, criando uma distribuição superficial σ estacionária.

$$\vec{E} = 0$$
 no interior $\rightarrow \oint_{S_{int}} \vec{E} \cdot \vec{dS} = 0$

Quaisquer cargas só podem existir à superfície.





Exemplo: condutor em equilíbrio electrostático


- 3. O campo eléctrico no exterior é perpendicular à superfície e tem o valor σ/ϵ_0
- 5. Todo o condutor é uma equipotencial

Na superfície do condutor:

- Só pode existir campo com componente **perpendicular** à superfície (senão as cargas moviam-se)
- Considerando uma **superfície de Gauss** de forma cilíndrica e paralela à superfície do condutor:

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot \vec{dS} = \iint_{\text{int}} \vec{E} \cdot \vec{dS} + \iint_{\text{ext}} \vec{E} \cdot \vec{dS} = \frac{\sigma A}{\epsilon_{0}} \rightarrow \vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_{0}} \vec{n}$$

$$\vec{E}_{int} = 0$$
 = EA



O resultado $E = \sigma/\epsilon_0$ só e válido na superfície do condutor!


Exemplo: placa com densidade de carga em superfície σ

Para uma placa infinita, por uma questão de simetria o campo eléctrico é *perpendicular* à placa.

Escolhemos como superfície de Gauss um cilindro com as bases paralelas à placa:

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot \vec{dS} = \iint_{\text{esq}} \vec{E} \cdot \vec{dS} + \iint_{\text{dir}} \vec{E} \cdot \vec{dS} = \frac{\sigma A}{\epsilon_0}$$

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}\vec{n}$$



O campo eléctrico é uniforme em todo o espaço.

Exemplo: duas placas com densidades de carga em superfície σ e $-\sigma$


Pelo princípio da sobreposição:

• o campo eléctrico no exterior das placas é

$$\vec{E}_{ext} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}\vec{n} + \frac{-\sigma}{2\epsilon_0}\vec{n} = 0$$

• o campo eléctrico no interior das placas é

$$\vec{E}_{int} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}\vec{n} + \frac{-\sigma}{2\epsilon_0}(-\vec{n}) = \frac{\sigma}{\epsilon_0}\vec{n}$$




Exemplo: fio com densidade de carga linear λ

Para um fio infinito, por uma questão de simetria o campo eléctrico é *perpendicular* ao eixo do fio. Escolhemos como superfície de Gauss um cilindro coaxial com o fio:

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot \vec{dS} = \iint_{\text{bases}} \vec{E} \cdot \vec{dS} + \iint_{\text{lado}} \vec{E} \cdot \vec{dS} = \frac{\lambda l}{\epsilon_{0}}$$

$$= 0 \qquad = E2\pi r l$$

$$\vec{E} = \frac{1}{2\pi\epsilon_{0}} \frac{\lambda}{r} \vec{u}_{r}$$



O campo eléctrico varia com 1/r.


Exemplo: dipolo eléctrico

Escolhendo uma qualquer superfície de Gauss *S* que englobe as duas cargas, temos:

- A carga total no interior é nula, $q = q_+ + q_{\downarrow} = 0$
- O número de linhas de campo que entram na superfície é idêntico ao das que saem

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot \overrightarrow{dS} = \frac{Q}{\epsilon_0} = 0$$

O fluxo através de *S* é nulo, apesar do campo não ser nulo em nenhum ponto de *S*!



A Lei de Gauss não funciona neste caso?

Como escolher uma superfície de Gauss adequada?

Possíveis simplificações do integral do fluxo para certas condições:

- Quando o valor do campo elétrico é constante numa parte da superfície, \vec{E} pode "sair" do integral.
- O produto interno $\vec{E} \cdot \overrightarrow{dA}$ pode ser substituído por EdA se $\vec{E} \parallel \overrightarrow{dA}$.
- O produto interno $\vec{E} \cdot \overrightarrow{dA}$ é nulo se $\vec{E} \perp \overrightarrow{dA}$.
- O campo eléctrico é zero numa parte da superfície.

Sumário

- O fluxo do campo eléctrico é proporcional ao número de linhas de campo que passam pela superfície
- Para uma superfície fechada, o fluxo é proporcional à diferença entre as linhas que entram e as que saem
- A Lei de Gauss relaciona o fluxo através de uma superfície fechada e a carga no interior da superfície
- Para aplicar a Lei de Gauss correctamente devemos explorar simetrias e escolher uma superfície de Gauss adequada, que permita simplificar o cálculo do fluxo